

デジタル 800MHz (B帯) オーディオテクニカ 3000デジタル ワイヤレスシステム

周波数		使用場所	備考	アナログCH
806.125				B11
806.25		小ホール①		B21
806.375				B12
806.5				B22
806.625				B31
806.75		会議室 ハンド①		B41
806.875		大ホール①		B32
807		小ホール②		B23
807.125				B13
807.25		研修室 ハンド①		B61
807.375		大ホール②		B33
807.5		小ホール③		B42
807.625		研修室 ハンド②		B51
807.75				B14
807.875				B24
808		研修室 ハンド③		B43
808.125		大ホール③		B52
808.25				B34
808.375		小ホール④		B53
808.5				B25
808.625		大ホール④		B35
808.75		研修室 WLピン④		B54
808.875				B26
809		小ホール⑤		B15
809.125		大ホール⑤		B44
809.25				B36
809.375		会議室 ハンド・ピン②		B45
809.5		小ホール⑥		B16
809.625				B55
809.75		大ホール⑥		B46

デジタル 1.9GHz帯

場所	使用数	メーカー	ハンドマイク型番
3階 研修室ロビー	2波	Panasonic	WX-ST200
2階 リハーサル室	2波	SHURE/Microflex	MXW2/SM58-Z12
1階 展示室	2波	SHURE/Microflex	MXW2/SM58-Z12

アナログ 300MHz (C帯)

C帯 周波数	GRP/CH	使用場所	備考
322.025	C31		
322.05	C11		
322.075	C21		
322.1	C12		
322.125	C22		
322.15	C32		
322.25	C13	ポータブルPA① (アナログ)	パナソニック
322.275	C23		
322.3	C41		
322.325	C33		
322.35	C14	ポータブルPA② (アナログ)	パナソニック
322.375	C24		
322.4	C34		

江戸川区総合文化センター 小ホール音響設備表

2023年3月1日 現在

名称	型名		数量
プロセシアムスピーカー	L-ACCOUSTICS	115HI-Q + SB18i	
カラムスピーカー	L-ACCOUSTICS	115HI-Q + SB18i + 8XTi	
固定はね返りスピーカー	L-ACCOUSTICS	12XT	1対
ウォールスピーカー	Electro-Voice	920-8B	
フロントスピーカー	Electro-Voice	205-4T	
移動型スピーカー(スタンド型)	L-ACCOUSTICS	12XT	4台
パワーアンプ	L-ACCOUSTICS	LA-4X	9台
	LAB.GRUPPEN	C20:8x	1台
音響調整卓	DiGiCo	SD10-WS-MADI	
テープレコーダー	TASCAM	122MKⅢ(再生専用)	2
	TASCAM	322	1
	TASCAM	202MKV	1
CD-カセットプレーヤー	TASCAM	CD-A750	1
CDプレーヤー	TASCAM	CD-6010	1
CD-MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1BMKⅢ	1
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW901MKⅡ	2
	TASCAM	SSCDR-250N	2
ワイヤレスシステム オーディオテクニカ デジタル800MHz帯	オーディオテクニカ 周波数帯 3000Digitalワイヤレスシステム BGグループ BG1~BG6	ハンド×6 ATW-DT3102/SHH1(ATW-C4100) ピン×6 ATW-DT3101HH1(BP899cH) ヘッドセット×6 ATW-DT3101HH1(BP892xcH)	6波
マルチ回線	舞台袖～音響室	上手8ch×1	
		下手8ch×1	
	客席～音響室 ※	8ch×2	
エアモニタマイク	DPA	2011A	2本
三点吊マイク装置	システムエンジニア株式会社	SE-1003NP	
三点吊マイク	SCHOPS(小ホール用)	MSTC-64	1
音響用長机	客席用		3台
音響用電源	上手C型4口、客席C型1口		

※客席19列目10番・21番の椅子の下に客席～音響室8chマルチ回線あり/C型コンセント×1口あり

マルチケーブル引き回しの際は上手側の客席扉の上にフックがあります・下手側にはありませんのでご注意ください

江戸川区総合文化センター 大・小ホール共用 貸出音響機材リスト

※貸出し機材は共用機材につき、お貸出しできない場合があります。事前にご相談下さい。

2022年10月1日 現在 No.1

名称	型名		数量
音響調整卓	YAMAHA	LS9-32	1
	YAMAHA	LS9-16	1
	ALLEN&HEATH	WZ 14:4:2/14ch	1
	MACKIE	CR1604VLZ/16ch	1
スピーカー <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">※大ホールで使用の場合 は移動用アンプを使用</div>	EAW	JF260z	4
	EAW	SM155	4
	Electro-Voice	SX-300	4
	BOSE	101	4
	YAMAHA	MS101 III	4
パワーアンプ(移動型)	YAMAHA	PC2002M×2	2
	QSC	GX3	4
D. Iボックス	LA AUDIO	DI2	2
	COUNTRYMAN	TYPE85	6
テープレコーダー	TASCAM	122MK III	2
	TASCAM	122MK II	2
CD-MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1BMK III	6
CDプレーヤー	TASCAM	CD-500B	6
	TASCAM	CD-450	2
	DENON	DN-C635	2
8chマルチ	ケーブル	10m	1
		30m	1
		50m	1
	ドラム	30m	2
		50m	2
	BOX	オス	6
		メス	6
パラパラ		6	
16chマルチ	ケーブル	50m	1
		ドラム	1
	BOX	パラ	2
		シングル	1
32CHマルチ	ケーブル	30m	1
		50m	1
	BOX	パラパラ	3
音響電源	大ホール	下手C型	4口
		上手C型	4口
	小ホール	上手A型	4口
		客席C型	1口
音響用長机(客席内用)	大ホール	W1800×D450×H700mm	8台
	小ホール	W1800×D450×H700mm	3台

江戸川区総合文化センター 大・小ホール共用 貸出音響機材リスト

※貸出し機材は共用機材につき、お貸出しできない場合があります。事前にご相談下さい。

2022年10月1日 現在 No.2

名称	型名		数量
マイクスタンド	K&M	ST210	30
	K&M	ST259	10
	高砂	MF18TM(ストレート)	6
	高砂	MF18T(ストレート)	8
	高砂	MF22TM(1,100mm高)	2
	高砂	MF34T(小三段)	6
	高砂	MF209(小フレキ)	6
	高砂	MF213(中フレキ)	16
	高砂	MF221(大フレキ)	4
	高砂	MF30T(1600mm高)	4
	高砂	MS28(卓上)	6
	高砂	MS15(卓上)	5
	TOMOCA	DS-40K(卓上)	2
	SONY	A12(卓上)	4
マイクロフォン	SHURE	SM58	20
	SHURE	SM57	9
	SHURE	Beta58	4
	SHURE	Beta57b	4
	SHURE	Beta57a	10
	SHURE	SM58S	6
	SHURE	Beta87	2
	SHURE	SM-81LC	10
	Audio-Technica	AE4100	4
	SENNHEISER	MD421	6
	SENNHEISER	BF541	5
	SONY	C-38B	7
	AKG	C451E	6
	AKG	C414EB	6
	CROWN	PCC160	4